

## ATENÇÃO

**É importante que a pessoa que irá instalar o equipamento tenha conhecimento em refrigeração e elétrica, tendo em vista que trata-se de um sistema pressurizado e com carga de eletricidade. Um procedimento incorreto de uma pessoa inexperiente poderá causar explosões e choques elétricos.**

As recomendações a seguir são de extrema importância para que sejam verificadas as condições em que o compressor será instalado.

- O compressor deve ser instalado por profissional da área de refrigeração devidamente equipado com todas as ferramentas e instrumentos de medição necessários para aplicar as boas práticas de refrigeração, além de utilizar os EPI's recomendados para sua proteção: Óculos de proteção, protetor auricular, calçado de segurança, luvas, etc...

- O conhecimento das possíveis causas da avaria anterior é extremamente importante para a correção das falhas e defeitos no sistema antes do start-up;

- O relatório de start-up impresso no final deste manual deverá ser preenchido e enviado via fax para (11) 4899-5065, iniciando-se assim o período de garantia do compressor no qual as condições foram apresentadas e aprovadas previamente na proposta comercial;

- O correto preenchimento do relatório de start-up garante uma análise criteriosa do funcionamento do sistema;

- O NÃO preenchimento e envio do relatório de start-up após a conclusão do serviço, implica no cancelamento automático da garantia de reforma do compressor.

## PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Os procedimentos a seguir deverão ser realizados no momento da reinstalação do compressor e refeitos como manutenção preventiva nos períodos indicados para cada um, garantindo um bom funcionamento do sistema.

- Recebimento do compressor: verificar as condições em que o compressor está sendo entregue pela transportadora, a qualquer sinal de avaria informar imediatamente a transportadora responsável;

- Instalação do compressor: verificar o modelo do compressor de acordo com a aplicação (congelados / resfriados) bem como a tensão e configuração do motor elétrico antes de colocá-lo na base;

- Manual de instruções: consultar sempre que necessário o manual de instruções fornecido pelo fabricante do compressor observando todas as especificações de cada modelo;

- Instalação elétrica: verificar se os disjuntores de potência estão desligados antes de manusear e ligar os cabos de alimentação elétrica do compressor;

Verificar o tipo de partida que está sendo utilizada antes de efetuar o fechamento elétrico do motor;

- Teste de vazamento: pressurizar o compressor para verificar possíveis pontos de vazamento nas conexões com o sistema;

- Filtros: substituir filtros de sucção, linha de líquido e retorno de óleo. Em caso de queima do compressor utilizar filtros com alta capacidade de absorção de ácido e umidade;

- Vácuo: evacuar o compressor e carcaça dos filtros substituídos até 500 microns;

## PROCEDIMENTO DIÁRIO

- Nível de óleo: verificar o nível de óleo no carter do compressor que deve estar entre 1/4 e 3/4 do visor;

- Indicação de alarmes: verificar no painel elétrico alguma indicação de alarme;

## PROCEDIMENTO SEMANAL

- Medir as temperaturas, pressões e grandezas elétricas indicadas no relatório de start-up no final deste manual.

### Parâmetros

- Temperatura de descarga: Max. 110 °C

- Sub-resfriamento: 3 K a 11 K

- Superaquecimento: 5 K a 11 K

- Temperatura do carter: 40°C a 70°C

- Temperatura entrada condensador: não deverá ser maior que a especificada no projeto

- Tensão elétrica: max. 2% de desbalanceamento entre fases e 10% de sobre e sub-tensão

- Corrente elétrica: consultar catálogo do fabricante para verificar os limites de acordo com cada aplicação.

## IMPORTANTE

**Superaquecimento baixo pode provocar retorno de líquido e quebra do compressor.**

**Superaquecimento alto pode causar os seguintes danos:**

- Altas temperaturas de descarga;
- Falta de resfriamento no motor elétrico;
- Diminuição da capacidade frigorífica;
- Aumento da potência consumida.

## PROCEDIMENTO MENSAL

- Medir o diferencial de pressão no pulmão de óleo;

- Medir o diferencial de pressão da bomba de óleo: 20 a 60 psi;

- Medir a perda de carga nos filtros de sucção: max. 3 psi;

- Medir a perda de carga nos filtros da linha de líquido: max. 6 psi;

- Checar ajuste dos pressostatos de alta e baixa;

## ATENÇÃO

**O ajuste do pressostato de alta deve ser sempre menor que o valor de pressão para a abertura da válvula de segurança do sistema.**

- Reaperto dos terminais elétricos;

- Teste de funcionamento dos módulos de proteção eletrônica;

- Limpeza geral dos componentes e quadro elétrico.

## PROCEDIMENTO TRIMESTRAL

- Limpeza do condensador.

## PROCEDIMENTO SEMESTRAL

- Análise físico química do óleo lubrificante em laboratório.

## PROCEDIMENTO ANUAL

- Troca de óleo do sistema.

É fundamental para o sistema de refrigeração, a utilização correta do óleo lubrificante, recomendo pelo fabricante do compressor.

## CONTATO

e-mai: [integral@integralrefrigeracao.com.br](mailto:integral@integralrefrigeracao.com.br)

fone/fax: 11 4899 5065